

Protokół montażu i uruchomienia klimatyzacji

Wzór roboczy. Sprawdź, czy producent urządzenia nie wymaga własnego protokołu do karty gwarancyjnej.

Strony i obiekt

Inwestor / klient (nazwa, telefon)

Adres montażu

Miejsce montażu jedn. wewnętrznej

Miejsce montażu jedn. zewnętrznej

Firma montażowa (nazwa, NIP)

Nr certyfikatu firmy (FGAZ-P)

Monter (imię i nazwisko)

Nr certyfikatu monter (FGAZ-O)

Data montażu

Nr faktury za montaż

Dowód zakupu urządzenia (nr, data, sprzedawca)

Urządzenie

Producent

Model jednostki wewnętrznej

Model jednostki zewnętrznej

Nr seryjny jedn. wewnętrznej

Nr seryjny jedn. zewnętrznej

Moc chłodnicza (kW)

Typ układu

☐ split ☐ multi-split ☐ VRF ☐ monoblok

Instalacja chłodnicza

Czynnik chłodniczy

☐ R32 ☐ R410A ☐ R290 ☐ inny:

Ilość czynnika fabrycznie (kg)

Długość instalacji (m)

Dodano czynnika (g)

Łączna ilość czynnika (kg)

Karta urządzenia w CRO: od 5 t ekwiwalentu CO₂ (od 10 t dla układów hermetycznych), wpis w ciągu 15 dni roboczych od montażu.

Próba ciśnieniowa azotem (bar)

Czas próby (min)

Wynik próby szczelności

☐ pozytywny ☐ negatywny

Próżnia (mikrony / Pa / mbar)

Czas próżniowania (min)

Odprowadzenie skroplin

☐ grawitacyjne ☐ pompka

Izolacja rur

☐ wykonana

Uruchomienie

Napięcie zasilania (V)

Pobór prądu (A)

Ciśnienie ssania (bar)

Ciśnienie tłoczenia (bar)

Temperatura nawiewu (°C)

Temperatura zewnętrzna (°C)

Test chłodzenia

☐ wykonano

Test grzania

☐ wykonano ☐ nie dotyczy

Przystosowanie do pracy zimą

☐ tak ☐ nie

Odbiór

Przekazane dokumenty

☐ instrukcja obsługi ☐ karta gwarancyjna ☐ inne:

Klient otrzymał informację o warunkach gwarancji i przeglądach okresowych

☐ tak

Termin pierwszego przeglądu

Uwagi

podpis montera

podpis klienta

Ten protokół może wypełniać się sam.

Monter dyktuje pomiary głosem przez WhatsApp - ręce zostają przy instalacji.

Ty masz gotowy protokół tego samego dnia - koniec z przepisywaniem po godzinach.

Fakturę wystawiasz od razu - papier nie wstrzymuje już płatności.

Zobacz, jak to działa: voiceforms.pl/klima-montaz



Zeskanuj telefonem